


SimMan Essential

快速设定指南




本快速设定指南描述如何装配和设定您的 SimMan 模拟病人。如需了解 SimMan 的使用方法，请查阅 LLEAP 帮助文件和 SimMan 用户指南。


请访问 www.laerdal.com/downloads，下载最新的用户指南和软件。



躯干



腿部




服饰




坚硬的上齿



男性与女性生殖器



标识带



SimMan 手臂适配器



注射器




除颤心电图机紧线器



心电图机适配器电极



颈部皮肤
x 6



肺部顺应性 O 型环
x 10



液体续充瓶



静脉注射臂垫
x 3



胸部引流胸膜
x 6



血压袖带



气道润滑剂



眼部插入套件



静脉注射袋



环状软骨带




胫骨垫与骨骼
x 3



肌内衬垫



气胸



用户指南与重要产品信息



耳机



键盘与鼠标



血氧饱和度探头



以太网线



艾伦内六角扳手




外部电源




电池充电器
x 2





病人监护仪






导师个人电脑






2




3






4







5





6





7_A


耳机




导师个人电脑



血氧饱和度



病人监护仪




USB 线 —

7B


耳机




导师个人电脑





开关



血氧饱和度



病人监护仪



USB 线 ————
以太网线 ————

© 2014 挪度医疗公司版权所有。保留所有权利。
设备制造商：挪度医疗公司，P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
电话：(+47) 5151 1700

20-08145 修订版 A

www.laerdal.com/cn/



Laerdal
helping save lives